



Manuel d'utilisation Autel Wallbox MaxiCharger 7,4 kW

Utiliser en toute sécurité votre borne à domicile Bump



Bienvenue à bord

Dans le cadre de votre accompagnement vers la transition électrique, votre employeur - en partenariat avec Bump Charge - a mis en place dans votre habitat une borne de recharge pour votre véhicule électrique.

Afin d'utiliser votre borne dans les meilleures conditions, veuillez prendre connaissance des informations dans ce manuel avant de lancer vos premières recharges. En cas de problème avec la borne, consultez la section **Dépannage et service** pour résoudre l'incident en toute autonomie et retrouvez les informations pour contacter le support en cas de problème technique persistant.



Borne installée à domicile

Marque : Autel

Modèle : AC Maxi Wallbox

Puissance de recharge maximum : 7,4 kW

Dépannage et service

Consultez la page **Dépannage et service**, vérifiez la nature du problème et suivez les instructions afin de résoudre l'incident de manière autonome. Si votre problème persiste, contactez directement le support help@bump-charge.com ou appelez le numéro +33 1 76 40 12 80.

Sommaire

- Manuel d'utilisation Autel Wallbox MaxiCharger 7,4 kW..... 0
- Bienvenue à bord.....1**
 - Sommaire..... 2
 - Précautions pour votre sécurité..... 4
- Généralités.....6**
 - Utilisation prévue.....6
 - Aperçu du produit.....7
 - Description des LED..... 8
 - Options..... 9
- Spécifications..... 15
- Modèle de produit..... 19
- Opération..... 20
 - Mise sous tension de la borne de recharge.....20
 - Démarrer la charge.....20
 - Arrêter la charge..... 21
- Dépannage et Service..... 23
- Conformité.....24

Précautions pour votre sécurité

Pour votre propre sécurité et celle des autres, et pour éviter d'endommager l'équipement et les véhicules sur lesquels il est utilisé, il est important que les instructions de sécurité présentées dans ce manuel soient lues et comprises par toutes les personnes utilisant ou entrant en contact avec l'équipement.

Messages de sécurité

Les messages de sécurité sont fournis pour aider à prévenir les blessures corporelles et les dommages matériels. Tous les messages de sécurité sont introduits par un seul mot indiquant le niveau de danger.

Danger

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves pour l'opérateur ou les personnes présentes.

Avertissement

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves pour l'opérateur ou les personnes présentes. Consignes de sécurité Les messages de sécurité contenus dans le présent document couvrent des situations dont Autel a connaissance. Autel ne peut pas connaître, évaluer ou vous conseiller sur tous les risques possibles. Vous devez être certain que toute condition ou procédure de service rencontrée ne met pas en danger votre sécurité personnelle.

Avertissements de sécurité

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet équipement.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'équipement à proximité de matériaux, de produits chimiques ou de vapeurs inflammables, explosifs, agressifs ou combustibles.
- Coupez l'alimentation au disjoncteur avant d'installer ou de nettoyer l'équipement.
- Cet équipement doit être surveillé lorsqu'il est utilisé en présence d'enfants.
- N'utilisez l'équipement que dans le cadre des paramètres de fonctionnement spécifiés.
- N'utilisez pas l'équipement s'il est défectueux, s'il semble fissuré, usé, cassé ou autrement endommagé, ou s'il ne fonctionne pas.
- N'utilisez pas l'équipement si le câble d'alimentation flexible ou le câble VE est usé, brisé ou autrement endommagé, ou s'il ne fonctionne pas.
- N'essayez pas de démonter, réparer, altérer ou modifier l'équipement.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets étrangers dans une quelconque partie de l'équipement.

Généralités

Le MaxiCharger AC wallbox est conçu pour charger un véhicule électrique (ci-après appelé VE). Nos bornes de recharge vous offrent des solutions de recharge sûres, fiables, rapides et intelligentes.

Ce manuel vous expliquera comment utiliser cette borne de recharge.

Danger

Si vous utilisez l'équipement d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel ou dans d'autres documents connexes, vous risquez de provoquer des décès, des blessures et des dommages matériels.


Utilisez l'équipement uniquement comme prévu.

Note

1. Ce manuel concerne les modèles à douille et à obturateur. Les illustrations dans ce manuel utilisent la version à douille comme exemple.
2. Les images et illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer légèrement de la réalité.

Aperçu du produit

MaxiCharger AC Wallbox



1. Indicateurs LED (de gauche à droite) :
 - LED d'alimentation
 - LED de connexion Internet
 - LED de chargement
 - LED de connexion Bluetooth
2. Lecteur RFID
3. Câble d'entrée AC
4. Port Ethernet RJ45
5. Vis de montage
6. Prise pour conduit de signalisation d'entrée arrière
7. Prise pour conduit d'alimentation d'entrée arrière
8. Étiquette du produit

Description des LED

LED	Description
LED d'alimentation	<p>Vert fixe : La borne de recharge est allumée.</p> <p>Éteint : La borne de recharge est éteinte.</p> <p>Jaune clignotant : Les données sont en cours de transmission et/ou le micrologiciel est en cours de mise à jour.</p> <p>Jaune fixe : La mise à jour du logiciel a échoué.</p> <p>Bleu fixe : La transmission des données a échoué ; il deviendra vert fixe en cinq secondes (voir ci-dessus).</p>
LED de connexion Internet	<p>Vert fixe : La borne de recharge est connectée à l'Internet.</p> <p>Éteint : La borne de recharge n'est pas connectée à l'Internet.</p> <p>Vert clignotant : La borne de recharge a rejoint le réseau DLB (Dynamic Load Balancing).</p>
LED de chargement	<p>Bleu fixe : Un VE est connecté.</p> <p>Bleu clignotant : Un calendrier est actif.</p> <p>Cyan clignotant : La borne de recharge est réservée.</p> <p>Vert clignotant : Un VE est en train de charger.</p> <p>Orange fixe : Une erreur récupérable s'est produite ou le serveur l'a temporairement désactivé.</p> <p>Vert fixe : Une séance de charge est terminée.</p> <p>Éteint : Aucun VE n'est connecté.</p> <p>Rouge fixe : Une erreur irrécupérable s'est produite. (Veuillez contacter le support.)</p>
LED de connexion Bluetooth	<p>Vert clignotant : La borne de recharge est connectée à un appareil mobile via Bluetooth.</p> <p>Bleu clignotant : La borne de recharge est connectée au VCI (Interface de communication du véhicule) via Bluetooth.</p> <p>Cyan clignotant : La borne de recharge est connectée à un appareil mobile et à un appareil VCI simultanément via Bluetooth.</p> <p>Éteint : La borne de recharge n'est pas connectée via Bluetooth.</p>

Utiliser votre borne

Boutons de fonction

Boutons	Description
Détails des coûts	Appuyer pour afficher le coût de la charge.
Langue	Appuyer pour choisir la langue de la borne de recharge.
Arrêter	Appuyer pour arrêter une séance de charge.
OK	Appuyer pour confirmer les informations sur l'écran.
Retour	Appuyer pour revenir à l'écran précédent.

Écran de démarrage



L'écran affiche l'écran de démarrage pendant que la borne de recharge démarre.

Écran de veille/autorisation



1. Haut de l'écran — affiche l'énergie totale fournie, le temps, la force du signal et la connexion Bluetooth.

2. Milieu de l'écran — propose deux méthodes d'autorisation : code QR ou carte RFID


3. Bas de l'écran — appuyer pour afficher les coûts de facturation et choisir votre langue L'écran veille/autorisation s'affiche lorsque la borne de recharge est en mode veille, ce qui indique que la borne est prête à être utilisée. Lorsque cet écran apparaît, choisissez une méthode d'autorisation (code QR ou carte RFID) pour démarrer une séance de charge.

Préparation de l'écran de charge



Écran de chargement

L'écran de chargement s'affiche pendant la séance de charge.



1. Haut de l'écran

2. Écran principal de chargement — indique la progression de la charge en temps réel, la valeur SOC et d'autres informations sur la charge, notamment l'énergie, la durée, le coût du courant, la puissance, la tension, ainsi que le courant par phase.

3. Bouton Arrêter — appuyer pour arrêter la séance de charge Écran Détails de la transaction
Lorsque la séance de charge se termine, l'écran Détails de la transaction s'affiche. Appuyer sur le bouton OK pour confirmer les détails de votre transaction.




Écran Informations sur l'équipement



L'écran réel d'informations sur l'équipement peut être différent.

Écran d'erreur

L'écran affiche différents messages d'erreur en fonction du type d'erreur. La borne de recharge ne parvient pas à démarrer une séance de charge :



Appuyer sur le bouton OK pour confirmer le message. Une erreur s'est produite avec la borne de recharge. Contactez le support voir page Dépannage et Service.

Opération

Démarrer la charge

Attention : Pendant la séance de charge, ne débranchez pas la poignée de charge. Vous risquez d'endommager le support du chargeur ou le connecteur de votre VE.

Insérez la poignée de charge dans le port de charge de votre VE et dans la douille de charge.

La fonction «Brancher-et-charger» est activée, la borne de recharge commencera automatiquement à charger une fois que la poignée de charge sera correctement connectée.

Note : Assurez-vous que votre VE est en charge. Le voyant de charge de la borne de recharge devrait clignoter en vert. Si vous pensez que le véhicule ne se charge pas correctement, essayez de reconnecter le câble de charge ou contactez notre support.

Arrêter la charge

Si vous débranchez le câble de charge VE pendant la séance de charge, la borne de recharge déconnecte automatiquement l'alimentation électrique. Cela interrompt toutes les opérations de charge.

Attendez que la séance de charge se termine et aucune autre action n'est requise dans le cas d'une charge programmée ou d'une charge en mode Brancher-et- charger :

- Le voyant de charge s'allume en vert fixe.
- Si la borne de recharge est équipée d'un écran, celui-ci indiquera que votre véhicule est entièrement chargé.

Ou vérifiez que votre véhicule est complètement chargé, la borne de recharge débranche automatiquement l'alimentation électrique.

Retirez la poignée de charge de la douille de borne de recharge et du port de charge VE.

Dépannage et Service

Problèmes	Solutions
La borne de recharge est connectée avec succès, mais la connexion Bluetooth échoue.	Vérifiez si le code QR figurant sur la borne de recharge correspond au code QR figurant sur le guide de référence rapide. Si c'est le cas, vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile ; sinon, contactez le service clientèle.
La séance de charge ne commence pas comme prévu.	Le câble de charge VE ne peut pas être inséré dans le port de charge VE lors de la programmation de la charge pour la première fois. Insérez le câble de charge du véhicule après avoir programmé la charge.
Défaillance E-lock	Examinez la connexion du câble de charge VE. Si le problème persiste, contactez le support (voir Dépannage et service).
Défaut de mise à jour via Bluetooth	Assurez-vous que la borne de recharge est en état de repos. Assurez-vous que la connexion Bluetooth fonctionne correctement. Si le problème persiste, contactez le support (voir Dépannage et service).

Service

Si vous ne trouvez pas de solutions à vos problèmes à l'aide du tableau ci-dessus, veuillez contacter notre assistance technique : help@bump-charge.com ou appelez le numéro +33 1 76 40 12 80.